



AIRLIVE ETHER GSH2404W

24+4 PORT GIGABIT SWITCH

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI:

MODELLER	AÇIKLAMA
AIRLIVE ETHER GSH2404W	24+4 PORT GIGABIT SWITCH

İMALATÇI FİRMA

OVISLINK CORP.

5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231,
TAIWAN
TEL : 886-2-22186888 Fax : 886-2-22186988
www.airlive.com info@airlive.com

İTHALATÇI FİRMA

SİMET BİL. HAB. ELEK. REK. TUR. GID. OTO. İNŞ. TEKS
EML. TEM. MED. MÜH. GÜV. SİS. ORG. NAK. SAN. LTD.
ÇETİN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 84.SOK. NO:3/1
A.ÖVEÇLER – ANKARA / TÜRKİYE
TEL : (312) 472 87 87 FAKS : (312) 472 31 31
www.simet.com.tr , info@simet.com.tr

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**! DİKKAT !****CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırılan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orijinal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) 'lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamalarının hasar görmeyeceği şekilde kavrıyacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınızın garanti kapsamı dışında kalacaktır.

**KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR****Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**

Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)

Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data prizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç olduğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.**

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer yada ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısıdan hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
- Herhangi bir kablonun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
 - Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,

- o Cihaza sıvı döküldüğünde,
- o Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- o Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- o Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER CİHAZINIZ HIÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.

• Cihazın Temizlenmesi

Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- o Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- o Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
- o Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
- **Uyarılar!**
 - o Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
 - o Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
 - o Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
 - o Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMIN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

SANAYİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **7(yedi)** yıldır.

GENEL GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla **otuz (30) iş günüdür**. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının **onbeş (15) gün** içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Ticari Markalar

- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalardır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SİMET, Simet Bilgisayar Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.

ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ**AIRLIVE ETHER GSH2404W TEKNİK ÖZELLİKLERİ****Teknik Özellikler**

Donanım	<ul style="list-style-type: none">24 x 10/100Base-T4 x Mini-GBIC combo slots for optional 1000Base-SX or 1000Base-LX modulesAuto MDI/MDI-X to eliminate needs for cross-over cabling500Kbytes Flash Rom8K MAC entriesBack-plane: 48GbpsJumbo packet: support 10kbytes Jumbo packet size <ul style="list-style-type: none">LEDs<ul style="list-style-type: none">Per RJ-45 port: 100/1000(green), Link/Activity(green)Per mini-GBIC : Link/Activity(green)Per unit: Power <ul style="list-style-type: none">19" inch rack mountable
Standart Uyumluluğu	<ul style="list-style-type: none">IEEE 802.3 10Base-T EthernetIEEE 802.3u 100Base-TX Fast EthernetIEEE 802.3ab 1000Base-TIEEE 802.3z Gigabit FiberIEEE 802.3x Flow Control and Back PressureIEEE 802.1d Spanning TreeIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE 802.3ad Port trunk with LACPIEEE 802.1p Class of ServiceIEEE 802.1Q Tag VLANIEEE 802.1x Port Based Authentication
Protokol	<ul style="list-style-type: none">CSMA/CD
Yönetim Arayüzü	<ul style="list-style-type: none">Web browserWeb firmware yükseltmeTFTP firmware yükseltmeFabrika Ayarlarına dönüş
Yazılım Fonksiyonları	<ul style="list-style-type: none">Flow control for both half- or full-duplex operationBroadcast storm controlVLAN : support port base, Tag base VLAN and up to 255 VLAN entryAllow user to configure for each port, speed, duplex modeQuality of Service: Support port base, Tag base, IPv4 Different ServiceClass of Service: Per port support 2 priority queuesSpanning Tree: Support IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol and compatible with IEEE 802.1dIGMP: Support IGMP Snooping v1, v2Port-Trunking (the trunk group up to 8 and maximum trunk port member up to 24)Port Mirror Function: Support RX port mirrorBandwidth Control: Per port from 128kbps to 3968kbps (32 levels)Broadcast Storm: Disable, 5%, 10%, 20%
Regülasyonları	<ul style="list-style-type: none">FCC Class ACE mark
Güç	<ul style="list-style-type: none">Built-in Power SupplyInput: 100-240VAC, 50/60Hz, 1A(MAX.)Consumption: 17.9 Watts (max.)
Ortam Isısı	<ul style="list-style-type: none">Operating : 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
Nem	<ul style="list-style-type: none">Operating : 10% ~ 90% (Non-condensing)
Ürün Ağırlığı (g)	<ul style="list-style-type: none">2240 g
Ürün Boyutları (L x W x H (mm))	<ul style="list-style-type: none">440 x 160 x 45 mm

AIRLIVE ETHER GSH2404W GENEL ÖZELLİKLERİ

AirLive ETHER GSH2404W yüksek güçlü, performanslı 24 portlu Gigabit LAN (Yerel Ağ) Switch (anahtarlama) ürünüdür. Üzerinde ayrıca 4 adet Mini GBIC Combo slot mevcuttur. MAC bazlı port kontrolü yapılabilir. Port trunking yapılabilir. 255 adet VLAN TAG yapılabilir.

AirLive ETHER GSH2404W Web tabanlı yönetilebilir, kolay kurulum.

PAKET İÇERİĞİ

- AirLive ETHER GSH2404W Cihaz
- Güç Kablosu
- User Manual / Quick Guide (CD)
- Rak Montaj Aparatları

KURULUM VE KONFIGÜRASYON

Kurulumu başlamadan önce bilmeniz gerekenler;

Cihaz LED Göstergeleri:



Başlık Adı	Açıklama
LAN/WAN Switch	24 adet 10/100/1000Mbps Port
LINK	Port aktif ve trafik var.
Mini GBIC	4 adet Mini GBIC Slot
ON/OFF	Cihaz açma kapama butonu
Power In	AC güç girişi

Cihazın Fabrikasyon olarak gelen değerleri :

Cihaz Erişim IP Adresi	: 192.168.10.1
Cihaz Erişim Alt Ağ Maskesi	: 255.255.255.0
Cihaz Ağ Geçidi	: 192.168.10.254
Cihaz Standart Kullanıcı Adı	: admin
Cihaz Standart Şifresi	: airlive

CİHAZ KONFIGÜRASYONU

Cihazınız ethernet portlarına ağ cihazlarınızı bağlayınız ve konfigürasyonları aşağıdaki şekilde yapınız.

Cihazınızın web arayüzüne girebilmek için bir internet explorer penceresi açarak buraya cihazınızın fabrikasyon IP adresini yazınız ve enter layınız. Cihazınızın standart IP adresi 192.168.10.1 dür.



Gelen şifre ekranına standart kullanıcı adı ve şifrenizi yazınız ve enterlayınız.



Aşağıdaki menüye ulaştığınızda;



Air Live[®] 24 x 10/100/1000Base-TX + 4x mini-GBIC
Combo Web Managed Switch www.airlive.com

Home
System Configuration
Port Statistics
Port Configuration
Port Trunk
Port Mirroring
VLAN
LACP
RSTP
802.1X
Qos
IGMP Snooping
Rate Limit
Security
MAC Address Table Control
TFTP Firmware Upload
TFTP Firmware Backup
TFTP Configuration Restore
TFTP Configuration Backup
Web Configuration Backup
Web Firmware Upload
Reboot
Factory Default
Logout

**Welcome to the
AirLive Ether-GSH2404W**

Copyright © 2007 OvisLink Corp. all rights reserved

Konfigürasyon menüsünde System Konfigürasyonuna giriniz;

System Configuration

MAC Address	00-4f-6c-30-0e-8d
S/W Version	v1.06
H/W Version	1.0
Active IP Address	192.168.10.1
Active Subnet Mask	255.255.255.0
Active Gateway	192.168.10.254
DHCP Server	0.0.0.0
Lease Time Left	0 secs

DHCP Enabled	<input type="checkbox"/>
Fallback IP Address	<input type="text" value="192.168.10.1"/>
Fallback Subnet Mask	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Fallback Gateway	<input type="text" value="192.168.10.254"/>
TFTP Server Enabled	<input type="checkbox"/>
Management VLAN (1~4094)	<input type="text" value="1"/>
Password	<input type="password" value="....."/>
Inactivity Timeout (60~10000secs, 0secs means login forever)	<input type="text" value="300"/>

Cihaz IP adres, erişim ve kontrol bilgilerini girdikten sonra Apply butonuna basınız.

Ayrıca bu menüde cihaz yönetim şifresini de değiştirebilirsiniz.

Eğer cihazınızın yönetim arayüzüne erişim portunu değiştirmek istiyorsanız, ilgili yönetim portunu http Listening port bölümüne yazarak değiştirebilirsiniz. Port numarasını değiştirdiğinizde dikkat edilmesi gereken husus cihazın yönetim arayüzüne girerken bu port numarasını kullanmanız gerektirir.

Cihaz port konfigürasyonlarını yapabilmek için, ana menüden konfigürasyon menüsünün altında port Konfigürasyonuna giriniz;

Port Configuration

Port	Link	Mode	Flow Control	MaxFrame (1518-9600)
1	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
2	100FDX	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
3	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
4	100FDX	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
5	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
6	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
7	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
8	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
9	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
10	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
11	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
12	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
13	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
14	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
15	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
16	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
17	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
18	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
19	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
20	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
21	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
22	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
23	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518
24	Down	Auto Speed ▾	<input type="checkbox"/>	1518

Drop frames after excessive collisions

Combo Port 21 is Copper Port
Combo Port 22 is Copper Port
Combo Port 23 is Copper Port
Combo Port 24 is Copper Port

Apply

Refresh

Bu menüde ilgili port hızlarını ve çalışma şekillerini değiştirebilirsiniz.

Port tabanlı VLAN gruplarını aşağıdaki menüden ayarlayabilirsiniz;

802.1Q Vlan Setting

Current Page: 1 Total Page:26

Vlan Entry No	Vlan ID/VID (1-4094)	Port1	Port2	Port3	Port4	Port5	Port6	Port7	Port8	Port9	Port10	Port11	Port12	Port13	Port14	Port15	Port16	Port17	Port18	Port19	Port20	Port21	Port22	Port23	Port24	Add All Ports	Clear All Ports	
1	VID 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	add all	clear all
2	VID 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	add all	clear all
3	VID 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	add all	clear all
4	VID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	add all	clear all
5	VID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	add all	clear all
6	VID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	add all	clear all
7	VID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	add all	clear all
8	VID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	add all	clear all
9	VID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	add all	clear all
10	VID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	add all	clear all

Quick Search Vlan Entry, Vlan ID:

Kullanıcı tabanlı VLAN gruplarını aşağıdaki menüden ayarlayabilirsiniz;

Vlan Port Setting

Port	PVID(1-4094)	Awareness	Frame Type
1	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
2	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
3	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
4	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
5	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
6	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
7	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
8	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
9	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
10	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
11	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
12	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
13	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
14	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
15	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
16	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
17	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
18	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
19	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
20	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
21	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
22	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
23	<input type="text" value="1"/>	Disable	All
24	<input type="text" value="1"/>	Disable	All

PVID can be set to 'none' used for trunk links. You can leave this value to none for setting PVID to none.

Bu şekilde cihazınızın ön ayarlarını yapmış olacaksınız. Daha fazla detaylı bilgi için www.simet.com.tr web sitesinden veya telefon ile destek alabilirsiniz.

PROBLEM GİDERME

PROBLEM: Cihaz bağlı olmasına rağmen erişim alamıyorum!

ÇÖZÜM: Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki LNK ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen kablosuz servisi alamıyorsanız cihazınızı satın aldığınız firmayı arayınız.

YETKİLİ SERVİSLER

SIRA NO	UNVAN	HİZMET YERİ ADRESİ	YETKİLİNİN ADI SOYADI	TEL/FAKS	VERGİ NO
1	SİMET BİL.HAB.ELEK.REK.TUR.GID.OTO.İNŞ.TEKS EML.TEM.MED.MÜH.GÜV.SİS.ORG.NAK.SAN.LTD.	ÇETİN EMEÇ BULVARI 8.CAD. 84.SK.3/1 A.ÖVEÇLER/ANKARA	SİBEL BEDİR RENKMEN	312-472 87 87 312-472 31 31	7700072424
2	BETİM BİLGİSAYAR EĞİTİM TİC.SAN.VE İNŞ.LTD.ŞTİ.	İSTEMİYE MAH.TURGUT TEMELLİ CAD EREN İŞ MERK. KAT:1 N:4 MALATYA	EMİNE YILDIRIM	422-326 01 73 422-323 67 40	1670070120
3	ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ	CİNNAH CAD.NO:61/1-3 ÇANKAYA/ANKARA	AHMET SITKI YAZICIOĞLU	312-441 64 55 312-441 73 33	0860039811
4	ÇÖZÜMEVİ ELEKTRONİK MEDİKAL BİLİŞİM KIRTASIYE İNŞ.GIDA SAN TİC.LTD.ŞTİ	KONUR SOKAK NO:63/5 BAKANLIKLAR-ÇANKAYA/ANKARA	NEŞİMİ KEÇELİOĞLU	312-419 46 15 312-419 46 17	2630285720
5	ATM BİLGİSAYAR YAZ.DON.ELEKT.İLETİŞİM VE DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ	BOĞAZ SOKAK NO:27/1 GOP/ANKARA	ABDULLAH TANSEL GEZMİŞ	312-4661476 312-4686198	1030059918
6	DEMİREZEN BİLGİSAYAR VE OTO SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ	GAZİ MUHTARPAŞA BUL. 4.CAD SAİT SAYIN İŞ MERK ALTI NO:13 GAZİANTEP	MEHMET BULUT	242-3450911 242-3353047	2730039264
7	BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZ. SAN. VE TİC A.Ş.	HALK SOKAK NO:22/1 KIZILAY / ANKARA	LEVENT SARUHAN	312-433 62 29 312-433 35 06	1920003238
8	VİZYON ELEKT.BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞ.SANAYİ TİCARETLTD.ŞTİ.	KOCATEPE OLGUNLAR SOK.NO:36/4 ÇANKAYA/ANKARA	AHMET BAL ALİ BAL	312-419 94 51 312-419 83 96	9250142774
9	URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR	BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTİ NO:27 ŞANLIURFA	MUHAMMET TAŞÇILAR	414-316 36 69 414-312 17 42	8260112093
10	ARNİL-NET BİLGİSAYAR İLETİŞİM HZM YAZ.TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	İMÖNÜ CAD.HÜZMEN PLAZA A BLOK NO:29/A OSMANGAZİ	SERKAN AKSOY	224-224 91 63 224-223 58 60	800048520
11	NİSAN BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. NO:16/C-16 BEŞEVLER / ANKARA	RAHMİ ŞİMŞEK	312-212 96 96 312-223 57 57	6310050405
12	ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KIRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU	TURGAY ŞAHİNOĞLU	374-212 70 86 374-217 30 49	7980462223
13	ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.	REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT. ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA	MEHMET ALİ ALTUN	322-4577507 322-4578948	742032419
14	SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	STRAZBURG CAD.NO:40/A SİHHİYE/ANKARA	LEVİN FİGEN OKUMUŞ	312-229 87 92 312-230 20 13	7690008054
15	PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.	ÇETİN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA	MUSA ELMALI	312-4733585 312-4733565	8590500880
16	BİRCAN BİLGİSAYAR İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	KİRİŞÇİ MAH. ŞEHİT ZAFER AK CAD. NO:4 KARAMAN	BAYRAM BİRCAN	338-2132222 338-2149382	1770052623
17	ATLANTİS BİLGİSAYAR –NEVRES SARIZ	BANKALAR CAD. 3.PARK SOK. DEVECİ İŞ MERKEZİ KAT:2 NO:38 SİVAS	NEVRES SARIZ	346-2231429 346-2220966	14729305438
18	ÖZKAN ALTAY BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞAAT VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	VATAN MAH.POLAT CAD. NO:74/A YEŞİLYURT/İZMİR	ÖZKAN ALTAY	232-2452323 232-2453836	7340129856
19	PROBİL BİLGİSAYAR VE PROG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	ŞARKIYE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:13 ORDU	ERCAN ÖKTENAY	452-2251920 452-2251921	7330032316
20	AHMET AYDIN-BİLGİSAYAR HASTANESİ	NUSRATİYE MAH. 119.CAD. NO:117/A MERSİN	AHMET AYDIN	324-3365559	11534346816
21	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE YAZILIM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA	EMRE YILDIRIM	312-4784446	1720116541